

Relever la jauge de profondeur (4), puis resserrer la poignée de verrouillage (5). La différence entre la nouvelle et l'ancienne

mesure correspond à la profondeur de coupe. Utiliser la molette de réglage de profondeur du micromètre (6) pour définir la profondeur de coupe avec précision. Un tour complet de la molette de réglage de profondeur du micromètre (6) représente 1 mm. Desserrer la poignée (7) et relever le corps de

Lors d'une opération de coupe, la profondeur

# V – Fonctionnement

brancher le rabot incliné à la prise secteur. Pour démarrer le moteur, appuyer sur le bouton de déverrouillage (19), puis sur l'interrupteur marche/arrêt (9).

Pour arrêter la machine, relâcher l'interrupteur marche/arrêt. ATTENTION: Attendre que la fraise soit

complètement immobile avant d'arrêter le rabot incliné.

## CONTROLE DE LA VITESSE Pour augmenter ou réduire la vitesse de

rotation du rabot incliné, tourner la molette (3). Plus la molette est positionnée sur un chiffre élevé, plus la vitesse augmente. Adapter la vitesse aux différents matériaux à

usiner. Cela permet d'obtenir une stabilité et

une rapidité d'exécution optimales en fonction des différents bois. Déterminer la vitesse adaptée en effectuant un

essai sur un échantillon du matériau

Position de l'interrupteur	Vitesse (min <sup>-1</sup> )
1	18000
2	20000
3	23000
4	26000
5	28000
6	31000

de coupe finale est atteinte lorsque la jauge de profondeur (4) atteint la butée de tourelle sélectionnée (8).

La butée de tourelle de profondeur (8) dispose de six positions. En tournant la butée de tourelle de profondeur,

il est facile de définir la profondeur à six niveaux différents. Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer une coupe profonde à plusieurs niveaux. (Fig. 2)

### Les réglages de la molette correspondent MISE SOUS/HORS TENSION approximativement aux vitesses à vide allant Une fois que le travail est prêt à être effectué. d'environ 18 000 min-1 à 30 000 min-1 en six paliers. Vérifier que le réglage de vitesse

sur l'outil. **REMARQUE**: L'utilisation de la vitesse appropriée pour le travail à effectuer augmente la durée de vie de la fraise.

maximal utilisé est approprié à la fraise installée

DECOUPE Placer la plaque de la base (12) sur le matériau

à couper en vérifiant que la fraise n'est pas en contact avec celui-ci. Mettre le rabot incliné en marche et le régler

sur la vitesse de rotation maximale. Abaisser la fraise jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la surface du matériau en maintenant la plaque de la base bien à plat et

en la faisant doucement avancer jusqu'à ce que la coupe soit effectuée. Lors d'une découpe de bordure, la surface du matériau doit être insérée à gauche de la fraise.

Appliquer une pression de coupe constante, en prenant garde à ne pas ralentir le moteur de facon excessive.

Lors d'un travail sur des matériaux extrêmement durs ou difficiles, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs passages avec différents réglages pour obtenir la profondeur de coupe souhaitée.

Pour éviter le « frémissement » de la fraise, la coupe doit être effectuée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les coupes externes et dans le sens des aiguilles d'une

### Nomenclature 1.Poignée gauche 2.Poignée droite 3. Molette à vitesse variable 4. Jauge de profondeur 5. Poignée de verrouillage de la jauge de profondeur 6. Molette de réglage de profondeur du micromètre 7. Manette de verrouillage de la profondeur 8 Butée de la tourelle à 6 positions 9.Interrupteur marche/arrêt 10.Dispositif de blocage

11. Ecrou de la bague 12.Plaque de la base 13. Adaptateur pour l'extraction des poussières 14. Poignée de verrouillage du guide parallèle (×3) 15.Guide parallèle 16.Clé de réglage 17.Guide de modèle 18.Bague (×2)

19. Bouton de déverrouillage

Profondeur de coupe max.

Sommaire

II – Caractéristiques techniques .

III – Instructions de sécurité.

VI - Entretien et réparation...

VIII – Déclaration de conformité CE

I - Nomenclature ...

IV - Mise en marche.

V – Fonctionnement

VII – Garantie ...

III – Caractéristiques techniques Puissance d'entrée.. Vitesse à vide ... Dimensions des baques.

**DONNES CONCERNANT LES BRUITS ET VIBRATIONS** ..86.2 dB(A) Pression acoustique pondérée Puissance acoustique pondérée. ...97,2 dB(A) Incertitude K . . 5,228 m/s<sup>2</sup> Vibration pondérée type Incertitude K . .... 1.5 m/s<sup>c</sup>

Le niveau d'intensité sonore subie par l'opoérateur dépasse 85dB(A) et une protection pour les oreilles est nécessaire

## montre pour les coupes internes.

ATTENTION : Un déplacement trop rapide de la machine peut provoguer une coupe de faible qualité et endommager le fraise ou le moteur. Un déplacement trop lent de la machine peut brûler ou abîmer la coupe. La vitesse de déplacement appropriée dépend de la taille de la fraise, du type de matériau à couper et de la profondeur de la coupe. S'exercer au préalable sur un échantillon du matériau à couper pour déterminer la vitesse de déplacement et les

dimensions de coupe appropriées. **ATTENTION**: Toujours tenir le rabot incliné à deux mains.

ATTENTION: Lorsque c'est possible, fixer le matériau à couper au plan de travail.

UTILISATION DU GUIDE PARALLELE Le guide parallèle (15) est un support efficace pour effectuer une coupe droite lors du

chanfreinage ou du mortaisage. Desserrer les poignées (14), installer le guide à droite de l'outil, dans le sens de la coupe. Cela vous aidera à maintenir le guide aligné avec le bord du matériau à couper. Maintenir le quide contre le bord du matériau et faire glisser le rabot incliné dans la position souhaitée.

Si la fraise est trop éloignée du bord du matériau à couper ou si celui-ci n'est pas droit,

fixer fermement une planche droite au matériau et l'utiliser comme guide contre la base du rabot incliné. (Fig. 3)

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR POUR L'EXTRACTION DES POUSSIERES

ATTENTION: Toujours vérifier que la fiche est débranchée du secteur et que l'interrupteur de retirer la poussière accumulée. Porter des

## ENTRETIEN

Vérifier que les orifices d'aération de l'outil sont propres et dégagés en permanence. Vérifier régulièrement qu'aucune poussière ni corps étranger n'a pénétré les orifices d'aération à proximité du moteur et autour des

Maintenir l'adaptateur (13) en place contre la base du rabot incliné. Fixer l'adaptateur (13) avec les deux vis

...230 V ~ 50 Hz

. 18000 - 31000 min<sup>-</sup>

.. 1020 W

...6 et 8 mm

..50 mm

Fixer un aspirateur d'atelier ou un collecteur de poussières approprié à l'adaptateur.

ATTENTION: Il se peut que certaines fraises ne puissent pas être

utilisées avec l'adaptateur pour l'extraction des poussières. (Fig. 4)

## **GUIDE DE MODELE**

Le guide de modèle (17) peut être utilisé de différentes manières :

Pour reproduire une conception ou une forme

 En combinaison avec un modèle pour réaliser des motifs décoratifs Pour effectuer des coupes de formes

Pour créer ses propres modèles, il est recommandé d'utiliser un bois dur tel que le contreplaqué. Utiliser un matériau d'une épaisseur légèrement supérieure à la rofondeur du guide de modèle. Adapter le modèle à l'épaisseur du guide pour s'assurer que le matériau est coupé à la bonne taille.

REMARQUE : Le guide de modèle doit être

### utilisé avec l'adaptateur pour l'extraction des poussières, fixé à l'aide des deux vis fournies. (Fig. 5)

# VI – Entretien et réparation

l'outil est en position arrêt avant tout réglage ou opération d'entretien.

interrupteurs. Utiliser une brosse souple pour lunettes de protection lors du nettoyage de

Lubrifier régulièrement toutes les pièces

Si le corps de le la défonceuse est sale, le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser un détergent doux, mais en aucun cas de l'alcool, de l'essence, ni tout autre produit de III – Instructions de sécurité

**REGLES GENERALES DE SECURITE** 

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à

Conserver tous les avertissements et toutes

) Conserver la zone de travail propre et bien

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques

c) Maintenir les enfants et les personnes 2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser daptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les ateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher haleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties emmêlés augmentent le risque de choc électrique

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.. L'utilisation d'un cordon adapté à utilisation extérieure réduit le risque de choo

nettoyage.

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacemen

Ne jamais utiliser d'agents caustiques pour

ATTENTION: L'outil ne doit jamais entrer en

Vérifier régulièrement que les vis de l'outil

sont bien serrées. Les vibrations peuvent les

nettoyer les pièces en plastique.

INSPECTION GENERALE

VII – Garantie

**CERTIFICAT DE GARANTIE** 

défaut ou un vice de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas:

· une utilisation anormale

pas d'origine.

dommages et intérêts directs ou indirects.

• une utilisation à des fins professionnelles

attentivement la notice avant son utilisation.

année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTE BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

• le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil

client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.

contact avec de l'eau.

de choc électrique.

Sécurité des personnes a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours

de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un **équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de 'outil dans des situations

 S'habiller de manière adaptée. Ne pas portei cheveux, les vêtements et les gants à distance

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction des poussières, s'assurer

b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer. c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation

desserrer au fil du temps.

la rallonge si nécessaire.

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Les machines

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un

• les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées

à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre marque Performance

Power. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que

vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement conçu pour

illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.

vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire

• Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et

emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des

destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

• tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement

Vérifier régulièrement que le cordon

électrique ne sont pas endommagés.

d'alimentation de l'outil et toute rallonge

Si le remplacement du câble d'alimentation est

nécessaire, cela doit être réalisé par le fabricant

ou son agent pour éviter un danger. Remplacer

en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil endommagées ou fissurées

d) Stocker les outils électriques hors de portée des enfants et interdire à toute personne non Vérifier que la fraise n'est pas en contact avec le matériau lors de la mise sous tension de la machine. e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces

ssées ou toute autre condition po Garder affûtés et propres les outils permettan

prrectement entretenus avec des pièces ) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations

a) Faire réparer l'outil électrique uniquement par des pièces de rechange similaires. Cela perr de garantir la sécurité de l'outil électrique.

## AVERTISSEMENTS DE SECURITE

RELATIFS AU RABOT INCLINE • Débrancher l'outil de la prise secteur avant tout réglage ou opération d'entretien. Dérouler complètement les rallonges électriques

Vérifier que la tension secteur est identique à celle

 L'outil est équipé d'une double isolation fournissai Vérifier que les fraises sont en bon état et sont exemptes de tout dommage ou fissure avant de les utiliser. Remplacer immédiatement les fraises

VIII – Déclaration de conformité CE

Déclare que la machine désigné ci-dessous:

réalementations nationales la transposant

Directive Basse Tension 2006/95/CE

EN60745-2-17:2003+A11:2007

EN60745-1:2006

A Templemars le

15-05-08

DEFONCEUSE, PRO1020 230 V ~ 50 Hz 1020 W

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ** 

À la directive machine et aux réglementations

prises pour sa transposition

POWER ////

BP101 - 59175 Templemars Cedex France

Est conforme aux dispositions de la directive machine (directive 98/37/CE modifiée) et aux

Pour toutes réclamations ou suggestions

Service consommateur Castorama

BP 101 - 59175 Templemars

N°Azur 0 810 104 104

www.castorama.fr

10

EN55014-1:2006

EN55014-2/A1:2001

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995/A2:2005

Dominique DOLE

Directeur Qualité et Expertise

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes:

• Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

Toujours utiliser les deux poignées et s'assurer

Toujours mettre l'outil hors tension et attendre que la fraise soit complètement immobile avant de retirer

avoir utilisé l'outil. Elle peut être extrêmement chaude

Vérifier que le matériau est exempt de tout objet

Retirer tout chiffon, vêtement, corde, ficelle ou

L'outil doit être utilisé uniquement dans les situations

Pour utiliser correctement cet outil, respecter les règles

ation présentées dans ce manuel. Toutes les nnes amenées à utiliser ou à réparer la machine

vent dans la zone de travail. De plus, respecter

Respecter également les règles générales en matière

e fabricant n'est pas responsable en cas de odification de l'outil ayant entraîné des dégâts

Problèmes d'audition en cas de non port de protections antibruit efficaces.

Les déchets de produits électrique ne doivent pas être mis au rebut

## IV – Mise en marche

ACCESSOIRES

Le rabot incliné est livré avec les accessoires suivants:

Bagues de 6 et 8 mm

Guide parallèle

· Guide de modèle Adaptateur pour l'extraction des poussières Clé de réglage

**ATTENTION**: Toujours vérifier que la fiche est débranchée du secteur et que l'interrupteur de l'outil est en position arrêt avant d'insérer ou de retirer des fraises

**INSTALLATION ET RETRAIT DE** FRAISES A QUEUE

**REMARQUE**: Le rabot incliné est livré avec des bagues de 6 mm installées. La bague de 8 mm peut être utilisée à sa place.

AVERTISSEMENT : Vérifier que la bague appropriée à la fraise à utiliser est installée (par exemple les fraises de 6 mm ne doivent être utilisées qu'avec la bague de 6 mm et les fraises de 8 mm qu'avec la bague de 8 mm.) Le non respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures graves car la fraise peut ne pas être correctement fixée à la bague ou peut l'endommager.

Utiliser uniquement des fraises à queue adaptées à la vitesse à vide de l'outil.

Desserrer le boulon de la bague (11) en appuyant et en maintenant le dispositif de blocage (10) enfoncé, puis en tournant le

Insérer la fraise en vérifiant que l'axe de celle-ci entre complètement dans la baque.

Serrer le boulon de la bague en appuyant et en maintenant le dispositif de blocage (10) enfoncé, puis en serrant le boulon (11) à l'aide d'une clé (16). **AVERTISSEMENT**: Ne pas serrer le boulon de

la bague (11) sans qu'une fraise ne soit insérée car elle risque de se briser. ATTENTION: Vérifier que la fraise est fermement fixée avant d'utiliser l'outil. **INSTALLATION ET RETRAIT DES** 

**PINCES** 

débranchée du secteur et que l'interrupteur de l'outil est en position arrêt avant d'insérer ou de

retirer une bague. Suivant la taille de la fraise, il peut être

l'aide d'une clé (16).

maximum).

nécessaire de changer la bague afin d'installer des fraises d'un diamètre supérieur (8 mm) ou

inférieur (6 mm). Appuyer et maintenir le dispositif de blocage (10)

ATTENTION: Toujours vérifier que la fiche est

enfoncé pour arrêter la rotation du dispositif. (Fig. 1) Tout en maintenant le dispositif de blocage (10) enfoncé, desserrer le boulon de la pince (11) à

Retirer le boulon de la baque, puis la baque

Installer la nouvelle bague sur l'outil (opération simplifiée lorsque la profondeur est réglée au

Installer le boulon de la bague (11) et le serrer à la main.

Serrer fermement le boulon de la bague (11) en appuyant et en maintenant le dispositif de blocage (10) enfoncé, puis en serrant le boulon (11) à l'aide d'une clé (16).

**AVERTISSEMENT**: Ne pas serrer le boulon de la bague (11) sans qu'une fraise ne soit insérée car elle risque de se briser.

> REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE ATTENTION: Toujours vérifier que la fiche est

débranchée du secteur et que l'interrupteur de l'outil est en position arrêt avant de régler la profondeur de coupe. Poser la machine sur une surface plane, puis

desserrer la poignée de verrouillage de la jauge de profondeur (5). Laisser la jauge de profondeur (4) entrer en

contact avec l'une des butées de la tourelle (8). Desserrer la manette (7) et abaisser la machine jusqu'à ce que la fraise touche la surface plane. Resserrer la poignée (7) pour maintenir la machine dans cette position. Noter la mesure sur la règle de la jauge de

profondeur (4).

MANUEL DE SECURITE ET D'UTILISATION

DEFONCEUSE



Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit MNL\_PRO1020(F)\_V05